

BEDIENUNGSANLEITUNG UND PRODUKTINFORMATIONSBLETT

gemäß den Anforderungen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

1. Produktidentifikation

Produktgruppe:

3- und 4-Monatskalender / Motiv-Fotokalender / Wandkalender /
Mehrblockkalender

Produktart:

Wandkalender mit mehreren gleichzeitig dargestellten Monaten und einzeln
abtrennbaren Kalenderblättern.

Ausführungen:

- 3-Monatskalender
- 4-Monatskalender
- Motivkalender
- Fotokalender
- Mehrblockkalender
- Ausführungen ohne Werbeaufdruck

Motive innerhalb der Produktserie können beispielsweise sein:

- Balos Strand
- Elafonisi Strand
- Strand Insel Malediven
- Berge & See Kanada
- weitere Fotomotive innerhalb der Kalender-Serie

Hinweis:

Dieses Dokument gilt produktübergreifend für die 3- und 4-Monatskalender der
Kalender-Serie. Die konkrete Gestaltung und das Motiv können je nach Ausführung
variieren.

2. Herstellerangaben

Hersteller / verantwortlicher Hersteller:

Supply24 – since 2004
I&S – Markus Wolf
Bachstraße 5

97274 Leinach
Deutschland

Telefon: 09364 / 817917

E-Mail: info@supply24.de

Registrierte Marke: Supply24

3. Verantwortliche Person in der Europäischen Union

Verantwortliche Person für die EU:

Markus Wolf
Bachstraße 5
97274 Leinach
Deutschland

Telefon: 09364 / 817917

E-Mail: info@supply24.de

4. Produktbeschreibung

Bei den Produkten handelt es sich um dekorative Wandkalender mit mehreren gleichzeitig sichtbaren Monatsübersichten.

Die Kalender sind als 3- oder 4-Monatskalender erhältlich. Die einzelnen Kalenderblätter können für die jeweiligen Monate abgetrennt werden.

Die Kalender verfügen über:

- mehrere gleichzeitig sichtbare Monatsübersichten,
- einzeln abtrennbare Kalenderblätter,
- Wochenzählung,
- Feiertagsmarkierungen,
- eine Aufhängeöse aus Metall,
- ein dehnbares, durchsichtiges Kunststoffband,
- einen roten Tagesschieber zur Markierung eines bestimmten Tages.

Die Kalender werden mit unterschiedlichen Foto- und Landschaftsmotiven angeboten. Die Ausführungen können insbesondere Motive von Stränden, Landschaften und weiteren Fotomotiven enthalten.

Die Kalender sind für die Verwendung als Wandkalender vorgesehen.

5. Abmessungen

Außenmaße:

Kalender 3 Monate: ca. 330 × 700 mm

Kalender 4 Monate: ca. 330 x 900 mm

Die angegebenen Außenmaße beziehen sich auf die im Shop beschriebene Kalenderausführung. Je nach konkreter Produktvariante können sich produktionsbedingte Abweichungen ergeben.

6. Materialien und Komponenten

Bestandteil	Material / Ausführung	Funktion
Kalenderblätter	350 g/m ² Chromosulfatkarton	Bedruckte Monats- und Kalenderblätter
Aufhängung	Metallöse	Aufhängung des Kalenders an der Wand
Tagesschieber	roter Schieber	Markierung eines bestimmten Tages
Schieberband	dehnbares, durchsichtiges Kunststoffband	Führung des Tagesschiebers
Druck / Gestaltung	bedruckte Kalenderblätter mit Fotomotiven	Kalenderdarstellung und Gestaltung

7. Ausführungen der Kalenderblätter

Je nach Ausführung verfügt der Kalender über:

3-Monatskalender:

3 × 12 Kalenderblätter

4-Monatskalender:

4 × 12 Kalenderblätter

Die Kalenderblätter sind einzeln abtrennbar.

Die Kalender enthalten Wochenzählungen und Feiertagsmarkierungen.

8. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kalender ist ausschließlich als Wandkalender zur Anzeige und Übersicht von Kalenderdaten bestimmt.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst insbesondere:

- Aufhängen an einer geeigneten Wand,
- Ablesen der dargestellten Kalenderdaten,
- Markieren eines bestimmten Tages mit dem vorhandenen Tagesschieber,
- Abtrennen der vorgesehenen Kalenderblätter.

Der Kalender darf nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

9. Sicherheitshinweise

9.1 Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie den Kalender ausschließlich als Wandkalender.
- Befestigen Sie den Kalender ausschließlich an einer für die Aufhängung geeigneten Stelle.
- Achten Sie darauf, dass die Aufhängung sicher an der Wand angebracht ist.
- Prüfen Sie nach der Montage, ob der Kalender sicher hängt.
- Verwenden Sie eine für die jeweilige Wand geeignete Befestigung.

9.2 Aufhängung

Der Kalender verfügt über eine Aufhängeöse aus Metall.

Bei der Wandmontage ist darauf zu achten, dass:

- die verwendete Befestigung für die Beschaffenheit der Wand geeignet ist,
- der Kalender sicher an der Befestigung hängt,
- die Aufhängeöse nicht beschädigt oder gewaltsam verformt wird.

Nicht geeignete oder unsichere Befestigungen können dazu führen, dass der Kalender herunterfällt.

9.3 Umgang mit den Kalenderblättern

Die Kalenderblätter sind zum Abtrennen vorgesehen.

Beim Abtrennen:

- langsam und kontrolliert vorgehen,

- nicht unnötig stark am Kalender ziehen,
- Kalender nicht gewaltsam zerreißen,
- beschädigte oder lose Teile nicht weiterverwenden, wenn dadurch eine Verletzungsgefahr entstehen könnte.

9.4 Tagesschieber und Kunststoffband

Der Kalender verfügt über ein dehnbares, durchsichtiges Kunststoffband mit einem roten Tagesschieber.

Das Kunststoffband ist ausschließlich für die vorgesehene Markierung eines Tages bestimmt.

- Nicht übermäßig am Kunststoffband ziehen.
- Nicht unnötig dehnen oder gewaltsam entfernen.
- Das Kunststoffband nicht zweckentfremden.
- Bei Beschädigung des Bandes oder Tagesschiebers diese nicht gewaltsam weiterverwenden.

10. Hinweise zur Verwendung durch Kinder

Der Kalender ist kein Spielzeug.

Kinder sollten den Kalender nicht als Spiel- oder Klettergegenstand verwenden.

Insbesondere:

- nicht am Kalender ziehen,
- nicht an der Aufhängeöse ziehen,
- nicht am Kunststoffband ziehen,
- nicht auf den Kalender klettern oder sich daran festhalten.

Kleine oder abgelöste Bestandteile sind von kleinen Kindern fernzuhalten.

11. Hinweise zu möglichen Verletzungsgefahren

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung bestehen keine besonderen Gefahren.

Bei unsachgemäßer Verwendung können jedoch insbesondere folgende Risiken entstehen:

- Verletzungen durch unsichere Wandbefestigung,

- Herunterfallen des Kalenders,
- Verletzungen durch unsachgemäßes Abreißen der Kalenderblätter,
- Verletzungen durch beschädigte Bestandteile,
- Verschlucken kleiner abgelöster Teile durch Kleinkinder.

Beschädigte Bestandteile sollten nicht weiter verwendet werden.

12. Pflege und Umgang

Der Kalender sollte trocken gehalten und vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt werden.

Zur Pflege genügt bei Bedarf eine vorsichtige Reinigung der zugänglichen Oberflächen.

Vermeiden Sie:

- starkes Durchnässen,
 - gewaltsames Biegen,
 - unnötiges Knicken der Kalenderblätter,
 - übermäßiges Ziehen am Kunststoffband,
 - Beschädigung der Aufhängeöse.
-

13. Aufbewahrung und Lagerung

Nicht verwendete Kalender sollten trocken und vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

Die Kalenderblätter sollten während der Lagerung nicht unnötig geknickt oder beschädigt werden.

14. Qualitätskontrolle

Die Kalender werden vor dem Versand einer Qualitätskontrolle unterzogen.

Dabei wird sichergestellt, dass die Produkte vor dem Versand auf ihre Qualität geprüft werden.

15. Hinweis zur Farbdarstellung

Die Darstellung der Fotomotive und Farben kann abhängig von Bildschirm, Anzeigeeinstellungen und Darstellungstechnik von den tatsächlichen Farben des gelieferten Produkts abweichen.

16. Entsorgung

Nach Gebrauch ist der Kalender entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Papier- bzw. Kartonbestandteile und sonstige Bestandteile sollten, soweit nach den örtlichen Entsorgungsvorschriften möglich, getrennt und den entsprechenden Wertstoff- bzw. Entsorgungssystemen zugeführt werden.

17. Produktkonformität und Sicherheit

Das Produkt ist für die bestimmungsgemäße Verwendung als Wandkalender vorgesehen.

Die Sicherheitshinweise dieses Dokuments sind bei Montage, Verwendung, Aufbewahrung und Entsorgung des Produkts zu beachten.

18. Herstellerkontakt

Supply24 – since 2004

I&S – Markus Wolf
Bachstraße 5
97274 Leinach
Deutschland

Telefon: 09364 / 817917

E-Mail: info@supply24.de

Verantwortliche Person für die EU:

Markus Wolf
Bachstraße 5
97274 Leinach
Deutschland

Telefon: 09364 / 817917

E-Mail: info@supply24.de
