

Atlanta with wood

DE Gebrauchs- und Montageanleitung
EN Operating and assembly instructions
FR Instructions d'utilisation et de montage
IT Istruzioni per l'uso e il montaggio
ES Instrucciones de montaje y de uso
NL Gebruiks- en montagehandleiding

wwww.shttps://w

www.supply24-shop.de

Willkommen bei Supply24
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

ENGLISH **Welcome to Supply24**
Thank you for your trust. We are glad that you have chosen our product and wish you much pleasure with it.

FRANÇAIS **Bienvenue à Supply24**
Nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre produit et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec celui-ci.

ITALIANO **Benvenuti a Supply24**
Grazie per la vostra fiducia. Siamo lieti che abbiate scelto il nostro prodotto e vi auguriamo di poterlo utilizzare con piacere.

ESPAÑOL **Bienvenido a Supply24**
Gracias por su confianza. Nos alegramos de que haya elegido nuestro producto y le deseamos que disfrute mucho con él.

NEDERLANDS **Bienvenido a Supply24**
Gracias por su confianza. Nos alegramos de que haya elegido nuestro producto y le deseamos que disfrute mucho con él.

✉ **I&S-Markus Wolf**
Bachstraße 5, 97274 Leinach | GERMANY | www.supply24-shop.de | info@supply24.de

DEUTSCH / ENGLISH / FRANÇAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS

1. **Deutsch** 4
2. **English** 10
3. **Français** 16
4. **Italiano** 22
5. **Español** 28
6. **Nederlands** 34

Inhalt

DE

1. Zu Ihrer Sicherheit 4
1.1 Zu Ihrer Sicherheit 4
1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen 4
1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen 4
1.4 Zielgruppe 4
1.5 Warnstufen 4
1.6 Symbole 4
1.7 Sicherheitshinweise 5
2. Beschreibung und Funktion 5
3. Auspacken und prüfen 5
3.1 Produkt auspacken 5
4. Standort auswählen 6
5. Montieren 6
6. Transportieren 6
7. Gebrauchen 7
8. Demontieren 7
9. Lagern 7
10. Reinigen und Warten 7
10.1 Reinigen 7
10.2 Wartungsplan 7
11. Reparieren 7
12. Technische Daten 8
13. Entsorgen 8
13.1 Verpackung 8
13.2 Produkt allgemein 8
14. Teileliste 39
15. Montieren 41

1. Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Zu Ihrer Sicherheit

- ▶ Lesen sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden sie das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheitsbewusst und gefahrenbewusst.
- ▶ Heben Sie dieses Dokument zum Nachschlagen und für die Weitergabe auf und nahe des Produktes verfügbar.

1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Aufbewahrung für Mülltonnen im Außenbereich.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur vollständig montiert und auf einem Fundament gesichert.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/ oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht mit defekten Teilen.
- ▶ Blockieren Sie keine Öffnungen und Zugänge.
- ▶ Halten Sie keine Tiere im Produkt.
- ▶ Betreiben oder lagern Sie keine Wärmequellen wie Feuer oder Grills im Inneren des Produktes.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie beispielsweise Grillgeräten, Heizstrahlern, Kerzen oder offenem Feuer.
- ▶ Vermeiden Sie das Montieren, Demontieren und Aufstellen des Produktes bei starken Windböen, starkem Regen, Gewitter oder Hagel.
- ▶ Hängen Sie keine schweren Gegenstände an das Produkt.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- ▶ Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- ▶ Entfernen Sie sofort Schneemassen vom Produkt. Es besteht Einsturzgefahr.

1.4 Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden oder eine vergleichbare Einweisung hinsichtlich Gebrauch und Sicherheitshinweisen bekommen haben.

Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines erwachsenen Benutzers benutzen.

Montagearbeiten, Wartungsarbeiten und Reinigung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Benutzer dürfen das Produkt nur in Vollbesitz Ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten, also im wachen und nüchternen Zustand verwenden.

Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer, etc.

1.5 Warnstufen

⚠ GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen **unmittelbar zu Tod** oder schweren Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Tod oder schweren** Verletzungen führen können.

⚠ VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Verletzungen** führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Sachschäden** führen können.

1.6 Symbole

Symbol	Bezeichnung
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer die Anleitung vor Gebrauch gelesen und verstanden haben soll.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer bei Arbeiten an dem Produkt Schutzhandschuhe tragen soll.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Arbeiten an dem Produkt mit mindestens einer weiteren Person erfolgen sollen.

	Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Benutzung von elektrischen Schraubern verboten ist.
	Das ECOEMBES-Logo ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Recycling-Symbol, das in Spanien eingeführt wurde und auf recycelbare Produkte und Verpackungen hinweist, die getrennt gesammelt werden müssen.
	Das Triman-Logo ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Recycling-Symbol, das in Frankreich eingeführt wurde und auf recycelbare Produkte und Verpackungen hinweist, die getrennt gesammelt werden müssen.

1.7 Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Brandgefahr durch Wärmequellen.

Das Produkt besteht aus brennbaren Materialien.



- ▶ Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen, wie beispielsweise Grillgeräten, Heizstrahlern, Kerzen oder offenem Feuer.

⚠ VORSICHT

Hitzschlag!



- ▶ Halten Sie sich bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchte nur kurzzeitig im Inneren des Produktes auf und verlassen Sie es sofort bei Unwohlsein.

⚠ VORSICHT

Quetschgefahr!



- ▶ Halten Sie keine Gliedmaßen in die Nähe des zuklappbaren Deckels und der Klappmechanik.
- ▶ Lassen Sie den Deckel nicht zufallen, sondern schließen Sie den Deckel vorsichtig mit der Hand.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Schneiden.



- ▶ Fassen Sie Teile wie gebrochene oder gratenthaltende Materialien nicht mit bloßen Händen an.
- ▶ Nutzen Sie geeignete Schutzausrüstung und Werkzeuge.

⚠ VORSICHT

Verletzungen und Sachschaden.

Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden sowie zum Erlöschen der Gewährleistung führen.



- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

2. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist für die Aufbewahrung von Mülltonnen im Außenbereich.

Jeder Deckel besitzt einen praktischen Griff sowie ein Seil zur Verbindung mit dem Mülltonnendeckel um ein einfaches Befüllen der Mülltonne von oben zu ermöglichen. Die Front-Griffe sind mit einem Schlüssel abschließbar.

3. Auspacken und prüfen

3.1 Produkt auspacken

⚠ WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.



- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile feuchtigkeitsgeschützt sowie für Kinder unzugänglich auf.

ACHTUNG

Sachschaden.

Spitze, scharfe und kratzende Gegenstände können das Produkt beim Öffnen der Verpackung beschädigen.



- ▶ Benutzen Sie keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung.

1. Ziehen Sie Klebe- und Zurrbänder mit der Hand ab oder nutzen Sie eine Schere.
2. Stellen Sie den Karton mit den Richtungspfeilen nach oben zeigend auf.
3. Öffnen Sie den Verpackungskarton.
4. Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton.
5. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.
6. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, siehe Kapitel **„14. Teileliste“ auf Seite 39**.

4. Standort auswählen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.



- ▶ Stellen Sie das Produkt ordnungsgemäß und standsicher auf.
- ▶ Verbinden Sie nicht 2 Mülltonnenboxen miteinander.

ACHTUNG

Sachschaden durch Schneelasten.

Schneelasten, die sich auf dem Dach des Produkts ansammeln oder auf das Produkt fallen, können das Produkt beschädigen.



- ▶ Achten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes darauf, dass.

1. die Produktoberseite für die Schneeräumung gut zugänglich sind,
2. eine möglichst geringe Gefahr von Schneelasten besteht und
3. bei entsprechender Wetterlage Schneelasten regelmäßig und zeitnah vom Produkt geräumt werden.

- ▶ Informieren Sie sich vor dem Auswählen des Standorts und des Fundaments über eventuell zutreffende Bauvorschriften und -genehmigungen bei der in Ihrem Bundesland zutreffenden Behörde.
- ▶ Der Standort sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- der Untergrund ist eben, trocken und fest.
- Über dem Untergrund befinden sich keine Hindernisse wie beispielsweise Äste von Bäumen oder Stromleitungen.
- der Standort erfüllt alle zutreffenden Bedingungen zum Aufstellen der Mülltonnenbox.

5. Montieren

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhafte Montage.



- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher auf.
- ▶ Bauen Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person auf.
- ▶ Schrauben Sie die Schrauben handfest in die Verbindungslöcher und ziehen Sie die Schrauben erst im letzten Schritt fest, um ein Verkanten der Teile zu verhindern.

⚠ VORSICHT

Sachschaden.

Die folgenden Montageschritte sollten bereits auf dem Fundament am vorher ausgewählten Standort durchgeführt werden, um Schnitte und Quetschungen zu vermeiden und das Produkt nicht durch den Transport zu beschädigen.



- ▶ Verwenden Sie für die Befestigung der Basis auf Betonplatten geeignetes Montagematerial.

- ▶ Folgen Sie den abgebildeten Montageschritten unter Beachtung der Sicherheitshinweise, siehe Kaptiel **„15. Montieren“ auf Seite 41**.

6. Transportieren

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch falschen Transport.



- ▶ Transportieren Sie das Produkt nur im demontierten Zustand.
- ▶ Kleinere Standortkorrekturen führen Sie nur unter Zuhilfenahme einer 2. Person und mit Schutzausrüstung aus.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Schneiden.



- ▶ Tragen Sie bei dem Transport Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

7. Gebrauchen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung, siehe Kapitel **„1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen“ auf Seite 4**“.

VORSICHT



Quetschgefahr!

- ▶ Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Türen und besonders des Deckels darauf, dass sich keine Gliedmaßen im Gefahrenbereich befinden.

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch starke Witterung.

- ▶ Halten Sie Öffnungen, wie Türen oder Fenster bei Wind stets geschlossen.

8. Demontieren

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Schneiden.

- ▶ Tragen Sie bei der Demontage Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Abbau.

- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher ab.
- ▶ Demontieren Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person ab.

- ▶ Demontieren Sie das Produkt in umgekehrter Montagereihenfolge, siehe Kapitel **„15. Montieren“ auf Seite 41**.

9. Lagern

ACHTUNG

Sachschaden durch fehlerhaftes Lagern.

- ▶ Lagern Sie das Produkt demontiert oder aufrecht mit einer Folie abgedeckt an einem trockenen, sauberen Ort.
- ▶ Schützen Sie das Produkt vor Staub und Feuchtigkeit.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände wegen auftretender Verformungen auf das Produkt.

10. Reinigen und Warten

10.1 Reinigen

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- ▶ Prüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keine organischen Lösungsmittel, kochendes Wasser, starke Säuren oder alkalische Reiniger.

- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste.
- ▶ Benutzen Sie bei gröberen Verschmutzungen einen milden, nicht entflammbaren und lebensmittelverträglichen Reiniger oder ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- ▶ Entfernen Sie tierische Exkremente, Laub, Schnee und andere gröbere Verschmutzungen regelmäßig und umgehend vom Dach des Produktes.
- ▶ Schmieren Sie die Lauffläche und bewegliche Teile der Tür mit etwas Schmierspray.

10.2 Wartungsplan

Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit und die Langlebigkeit Ihres Produktes.

Vor jeder Benutzung

Zustand

- ▶ Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes auf Beschädigungen.

Anbauteile

- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Anbauteile gelöst oder verzogen haben und fixieren Sie diese wieder bei Bedarf.

11. Reparieren

ACHTUNG

Beschädigung durch unsachgemäße Reparatur

- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene oder originale Ersatzteile.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen.

12. Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Modell:	Mülltonnenbox Atlanta mit Holztür
Artikel-nummer:	2 Mülltonnen: 302772
Volumen:	120 l pro Box
Material:	verzinkter Stahl (0,8 mm) Griff: verchromt Deckelgriff: Kunststoff Seil: Nylon
Maße (Breite x Tiefe x Höhe)	
Außenmaße:	2 Mülltonnen: 136 x 80 x 118,5 cm 3 Mülltonnen: 204 x 80 x 118,5 cm 4 Mülltonnen: 272 x 80 x 118,5 cm
Gewicht:	2 Mülltonnen: 46,8 kg 3 Mülltonnen: 66,10 kg 4 Mülltonnen: 93,60 kg

13. Entsorgen

13.1 Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

► Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

13.2 Produkt allgemein

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

• Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm.

Mit dieser Art der Verwertung von Altprodukten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Content

EN

1. For your safety 10
1.1 For your safety 10
1.2 Use as intended 10
1.3 Improper use 10
1.4 Target group 10
1.5 Warning levels 10
1.6 Symbols 11
1.7 Safety instructions 11
2. Description and function 11
3. Unpack and check 11
3.1 Unpacking the product 11
4. Select location 12
5. Mounting 12
6. Transport 12
7. Use 13
8. Disassembly 13
9. Store 13
10. Maintenance and schedule 13
10.1 Cleaning 13
10.2 Maintenance plan 13
11. Repairing 13
12. Technical data 14
13. Disposing 14
13.1 Packaging 14
13.2 Product in general 14
14. Part list 33
15. Assembly 35

1. For your safety

1.1 For your safety

- ▶ Read this document carefully and completely.
- ▶ Follow the instructions and safety information in this document and on the product.
- ▶ Only use the product in perfect technical condition and in a safety-conscious and risk-aware manner.
- ▶ Keep this document for future reference and forwarding, as well as available near the product.

1.2 Use as intended

The product has been developed exclusively for private use.

- ▶ Only use the product as storage for outdoor waste bins.
- ▶ Only use the product fully assembled and secured on a solid base.
- ▶ Only use the product in its original condition, with the original parts supplied and/or spare parts approved by the producer.
- ▶ Only have repairs carried out by qualified personnel.

Any other use is considered improper use and can result in severe personal injury and damage to property.

We accept no liability for non-compliance with instructions, safety instructions and improper use or any resulting damage to persons or property.

1.3 Improper use

The product is not suitable for commercial purposes.

The product is not a toy.

- ▶ Do not use the product with defective parts.
- ▶ Do not block any openings and accesses.
- ▶ Do not keep any animals in the product.
- ▶ Do not operate or store heat sources like fires or barbecues inside the product.
- ▶ Do not use the product near heat sources like grills, radiant heaters, candles or open fires.
- ▶ Avoid assembling, disassembling and setting up the product during strong wind blasts, heavy rain, thunderstorms or hail.
- ▶ Do not hang heavy objects on the product.
- ▶ Do not place heavy objects on the product.
- ▶ Do not stand on the product.
- ▶ Remove snow masses from the product immediately. There is a risk of collapse.

1.4 Target group

Users are adults and children over 12 years under adult supervision, who have read and understood these instructions and the markings on the product or have received comparable instruction with regard to use and safety instructions.

Persons with physical or mental disabilities/children/pregnant women may only use the product under the supervision of an adult.

Assembly work, maintenance work and cleaning may not be carried out by the aforementioned persons.

Users may only use the product when they are in full physical, mental and sensoric abilities, i.e. when they are awake and sober.

Skilled personnel are people who have received specialist mechanical training, such as trained craftsmen, metalworkers, etc.

1.5 Warning levels

⚠ DANGER

Warning of dangers that will lead **directly to death** or serious injuries if the measures are ignored.

⚠ WARNING

Warning of dangers that can result in **death** or **serious injury** if the measures are ignored.

⚠ CAUTION

Warning of dangers that can lead to **injuries** if the measures are ignored.

NOTICE

Warning of dangers that can lead to **material damage** if the measures are ignored.

1.6 Symbols

Symbol	Description
	This symbol indicates that the user should have read and understood the instructions before use.
	This symbol indicates that the user should wear protective gloves when working on the product.
	This symbol indicates that work on the product should be performed with at minimum one other person.
	The international recycling symbol indicates recyclable material.
	This symbol indicates that the use of electric screwdrivers is prohibited.

The ECOEMBES logo is a legally required recycling symbol introduced in Spain that indicates recyclable products and packaging that must be collected separately.

The Triman logo is a legally required recycling symbol introduced in France that indicates recyclable products and packaging that must be collected separately.

1.7 Safety instructions

WARNING

Fire hazard from heat sources.

The product consists of flammable materials.

- ▶ Keep the product away from heat sources such as barbecues, radiant heaters, candles or open fires.

CAUTION

Heat stroke!

- ▶ Only stay inside the product for a short time in high temperatures and high humidity and leave it immediately if you feel unwell.

CAUTION

Risk of crushing!

- ▶ Do not hold any limbs near the hinged lid or the hinged mechanism.
- ▶ Do not allow the lid to fall shut, but close it carefully by hand.

CAUTION

Risk of injury from cutting.

- ▶ Do not handle parts such as broken or burr-containing materials with bare hands.
- ▶ Use suitable protective equipment and tools.

CAUTION

Injuries and property damage.

Modification of the product may result in personal injury and property damage and will void the warranty.

- ▶ Only use the product with the original parts supplied and in the original condition.
- ▶ Only use spare parts approved by the manufacturer.

2. Description and function

This product is for storing waste bins outdoors.

Each lid has a practical handle and a rope to connect it to the garbage can lid to make it easy to fill the garbage can from above. The front handles can be locked with a key.

3. Unpack and check

3.1 Unpacking the product

WARNING

Risk of suffocation from packaging material and from swallowing small parts.

- ▶ Dispose of the packaging material in the household waste according to regulations.
- ▶ Store the packaging and small parts required for repackaging away from moisture and out of reach of children.

NOTICE

Material damage.

Pointed, sharp and scratching objects can damage the product when opening the packaging.

- ▶ Do not use any pointed, sharp or scratching objects to open the packaging.

1. Pull off tape and tie-down straps by hand or use scissors.
2. Set the box up with the directional arrows pointing up.
3. Open the packing carton.
4. Remove all parts from the box.
5. Lay the pieces side by side on a clear, soft, and level surface.
6. Check the scope of delivery for completeness and intactness, see chapter **„14. Part list“ on page 39.**

4. Select location

CAUTION

Risk of injury and damage to property.

- ▶ Set up the product properly and in a stable position.
- ▶ Do not connect 2 waste bin shelters together.

NOTICE

Material damage due to snow loads.

Snow loads that accumulate on the roof of the product or fall onto the product can damage the product.

- ▶ When selecting the installation location, ensure that:

1. the top of the product is easily accessible for snow removal,
2. the risk of snow loads is as low as possible and
3. snow loads are regularly and promptly cleared from the product in appropriate weather conditions.

- ▶ Before selecting the location and foundation, check with the relevant authority in your country for any applicable building regulations and permits.
- ▶ The site should have the following characteristics:

- the ground is level, dry and solid.
- There are no obstacles above the ground, such as tree branches or power lines.
- the location fulfils all applicable conditions for installing the bin box.

5. Mounting

NOTICE

Damage to the product due to incorrect assembly.

- ▶ Assemble the product completely and safely.
- ▶ Assemble the product with at least one second person.
- ▶ Screw the screws hand-tight into the connecting holes and only tighten the screws in the last step to prevent the parts from jamming.

CAUTION

Material damage.

The following assembly steps should already be carried out on the fundament at the previously selected location in order to avoid cuts and bruises and to avoid damaging the product during transport.

- ▶ Use suitable mounting material for fastening the base to cement plates.

- ▶ Follow the assembly steps shown, observing the safety instructions, see **„15. Assembly“ on page 41**.

6. Transport

CAUTION

Risk of injury and material damage due to incorrect transport.

- ▶ Only transport the product when it is dismantled.
- ▶ Only carry out minor site corrections with the assistance of a second person and with protective equipment.

CAUTION

Risk of injury from cutting.

- ▶ Wear protective gloves and safety shoes during transport.

7. Use

CAUTION



Risk of injury due to improper use.

- ▶ Use the product in accordance with its intended use, see chapter **„1.2 Use as intended“ on page 10.**

CAUTION



Risk of crushing!

- ▶ When opening and closing the doors and especially the lid, make sure that no limbs are in the danger zone.

NOTICE

Damage to the product due to strong weather.

- ▶ Always keep openings such as doors or windows closed in windy conditions.

8. Disassembly

CAUTION



Risk of injury from cutting.

- ▶ Wear protective gloves and safety shoes during disassembly.

NOTICE

Damage to the product due to incorrect disassembly.

- ▶ Disassemble the product completely and safely.
- ▶ Disassemble the product with at least one other person.

- ▶ Disassemble the product in reverse order of assembly, see chapter **„15. Assembly“ on page 41.**

9. Store

NOTICE

Damage to the product due to incorrect storage.

- ▶ Store the product disassembled or covered upright with a film in a dry, clean place.
- ▶ Protect the product from dust and moisture.
- ▶ Do not place any objects on the product because of deformations that may occur.

10. Maintenance and schedule

10.1 Cleaning

NOTICE

Damage caused by incorrect cleaning agents.

- ▶ Check the compatibility of the cleaning agent with the surface on an inconspicuous area.
- ▶ Do not use any organic solvents, boiling water, strong acids or alkaline cleaning agents for cleaning.

- ▶ Remove dust and light dirt with a damp cloth or a soft brush.
- ▶ Use a mild, non-flammable and food-safe cleaning agent or a cloth dampened with water for heavy soiling.Regular maintenance increases the safety and longevity of your product.
- ▶ Remove animal excrement, leaves, snow and other coarser dirt from the roof of the product regularly and immediately.
- ▶ Lubricate running surfaces and moving parts with a little lubricating spray.

10.2 Maintenance plan

Regular maintenance increases the safety and longevity of your product.

Before each use

Condition

- ▶ Check the overall condition of the product.

Attachment parts

- ▶ Check whether attachment parts have become loose or distorted.

11. Repairing

NOTICE

Damage due to improper repair.

- ▶ Only use spare parts approved by the manufacturer or original ones.
- ▶ Only have repairs carried out by qualified personnel.

EN

12. Technical data

Description	Value
Model:	Atlanta trash bin with wooden door
Art.-no.:	2 bins: 302772
Volume:	120 l per Box
Material:	galvanised steel (0,8 mm) Handle: chrome-plated Lid handle: plastic Rope: nylon
Dimensions (Width x Depth x Height)	
Exterior dimensions:	2 bins: 136 x 80 x 118.5 cm 3 bins: 204 x 80 x 118.5 cm 4 bins: 272 x 80 x 118.5 cm
Weight:	2 bins: 46.8 kg 3 bins: 66.10 kg 4 bins: 93.60 kg

13. Disposing

13.1 Packaging

The packaging material is recyclable.

► Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and take it to the regional collection of recyclables.

13.2 Product in general

This product does not belong in household waste. At the end of its service life, return it free of charge to the producer, point of sale or public collection points set up for this purpose. Details of disposal are regulated by the respective national law. Valuable materials are fed into the recycling cycle in order to gain new raw materials from them. The following recyclables are collected in municipal collection points:

• Waste glass, plastics, scrap metal, sheet metal and much more.

With this type of recycling of old products you make an important contribution to the protection of our environment.

Table des matières

1. Pour votre sécurité 16
1.1 Pour votre sécurité 16
1.2 Utilisation conforme 16
1.3 Utilisation non conforme 16
1.4 Groupe cible 16
1.5 Niveaux d'avertissement 16
1.6 Symboles 17
1.7 Instructions de sécurité 17
2. Description et fonctionnement 17
3. Déballage et contrôle 17
3.1 Déballer le produit 17
4. Choisir l'emplacement 18
5. Montage 18
6. Transport 18
7. Utiliser 19
8. Démontage 19
9. Stockage 19
10. Nettoyage et maintenance 19
10.1 Nettoyage 19
10.2 Plan de maintenance 19
11. Réparation 19
12. Données techniques 20
13. Élimination 20
13.1 Emballage 20
13.2 Généralités relatives au produit 20
14. Liste des pièces 33
15. Montage 35

1. Pour votre sécurité

1.1 Pour votre sécurité

- ►Veuillez lire ce document avec attention et dans son intégralité.
- ►Veuillez suivre les instructions et les consignes de sécurité mentionnées dans ce document ainsi que sur le produit.
- ►N'utilisez le produit que si celui-ci est dans un état technique irréprochable, en pleine conscience des règles de sécurité et des risques encourus.
- ►Conservez ce produit sur et à proximité de l'appareil pour référence ultérieure et en cas de cession de l'appareil.

1.2 Utilisation conforme

Le produit a été conçu exclusivement pour une utilisation dans le domaine privé.

- ►Utilisez le produit uniquement comme rangement pour les poubelles à l'extérieur.
- ►N'utilisez le produit que lorsque celui-ci est complètement monté et installé de manière sécurisée sur une fondation.
- ►N'utilisez le produit que dans son état d'origine, avec les pièces d'origine fournies et/ou avec des pièces détachées autorisées par le fabricant.
- ►Ne confiez les réparations qu'à du personnel qualifié.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des consignes de sécurité, d'une utilisation non conforme et de dommages corporels et matériels en résultant.

1.3 Utilisation non conforme

Le produit n'est pas conçu pour une utilisation à des fins commerciales.

Ce produit n'est pas un jouet.

- ►N'utilisez pas le produit avec des pièces défectueuses.
- ►Ne bloquez pas les ouvertures ni les accès.
- ►Ne gardez pas d'animaux dans le produit.
- ►Ne faites pas fonctionner ou ne stockez pas de sources de chaleur telles qu'un feu ou un barbecue à l'intérieur du produit.
- ►N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, comme par exemple des barbecues, des appareils de chauffage, des bougies ou des feux ouverts.
- ►Évitez de monter, de démonter et d'installer le produit en cas de fortes rafales, de pluie battante, d'orage ou de grêles.
- ►N'accrochez pas d'objets lourds au produit.
- ►Ne posez pas d'objets sur le produit.
- ►Ne montez pas sur le produit.
- ►Enlevez immédiatement les masses de neige du produit. Il y a un risque d'effondrement.

1.4 Groupe cible

Les utilisateurs sont les adultes et les enfants à partir de 12 ans sous la surveillance d'un adulte, qui ont lu et compris ces instructions et les marquages sur le produit ou qui ont reçu une formation similaire relative à l'utilisation et aux consignes de sécurité.

Les personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Les travaux de montage, de maintenance et de nettoyage ne doivent pas être effectués par les personnes mentionnées ci-avant.

Les utilisateurs ne peuvent utiliser le produit que s'ils sont éveillés, sobres et en pleine possession de leurs capacités physiques, psychiques et sensorielles.

Le personnel qualifié représente les personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les domaines mécanique telles que les métallurgistes, électriciens, artisans qualifiés, etc.

1.5 Niveaux d'avertissement

⚠ DANGER

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner **directement la mort** ou de graves blessures en cas de non-respect des mesures.

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner **la mort ou de graves blessures** en cas de non-respect des mesures.

⚠ PRUDENCE

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des **blessures** en cas de non-respect des mesures.

ATTENTION

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des **dommages matériels** en cas de non-respect des mesures.

1.6 Symboles

Symboles	Description
	Ce symbole indique que l'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions avant toute utilisation.

	Ce symbole indique que l'utilisateur doit porter des gants de protection lorsqu'il travaille sur le produit.
	Ce symbole indique que les travaux sur le produit doivent être effectués avec au moins une autre personne.
	Le symbole international de recyclage indique que le matériau est recyclable.
	Ce symbole indique que l'utilisation de visseuses électriques est interdite.
	Le logo ECOEMBES est un symbole de recyclage obligatoire introduit en Espagne qui indique les produits et emballages recyclables devant être collectés séparément.
	Le logo Triman est un symbole de recyclage obligatoire en France pour le tri sélectif des déchets.

1.7 Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû aux sources de chaleur.

Le produit est composé de matériaux inflammables.



- ▶ Tenez le produit éloigné des sources de chaleur, telles que les barbecues, les radiateurs, les bougies ou les flammes nues.

PRUDENCE

Coup de chaleur !



- ▶ En cas de fortes températures et de forte humidité de l'air, ne restez à l'intérieur de l'appareil que pendant un court moment et sortez immédiatement en cas d'inconfort.

PRUDENCE

Risque d'écrasement !



- ▶ Ne placez aucun membre à proximité du couvercle rabattable et du mécanisme de rabattement.
- ▶ Ne laissez pas le couvercle se refermer, mais fermez-le délicatement à la main.

PRUDENCE

Risque de blessure par coupure.



- ▶ Ne touchez pas à mains nues des pièces composées de matériaux brisés ou présentant des arêtes.
- ▶ Utilisez un équipement de protection et des outils adaptés.

PRUDENCE

Blessures et dommages matériels.

Une modification du produit peut entraîner des blessures et des dommages matériels et provoquer l'annulation de la garantie.



- ▶ N'utilisez le produit qu'avec les pièces d'origine fournies et dans son état d'origine.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange autorisées par le fabricant.

FR

2. Description et fonctionnement

Ce produit est destiné au rangement des poubelles à l'extérieur.

Chaque couvercle possède une poignée pratique ainsi qu'une corde pour le relier au couvercle de la poubelle afin de permettre un remplissage facile de la poubelle par le haut. Les poignées frontales sont verrouillables à l'aide d'une clé.

3. Déballage et contrôle

3.1 Déballer le produit

AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement dû au matériel d'emballage et à l'ingestion de petites pièces.



- ▶ Éliminez le matériau d'emballage de manière conforme dans la poubelle de déchets ménagers.
- ▶ Conservez les petites pièces hors de portée des enfants.

ATTENTION

Dommages matériels.

Les objets pointus, coupants et provoquant des rayures peuvent endommager le produit lors de l'ouverture de l'emballage.



- ▶ N'utilisez pas d'objet pointu, coupant ou provoquant des rayures pour ouvrir l'emballage.

1. Retirez les rubans adhésifs et les sangles à la main ou utilisez une paire de ciseaux.
2. Placez le carton avec les flèches de direction vers le haut.
3. Ouvrez le carton d'emballage.
4. Retirez toutes les pièces du carton.
5. Placez les pièces les unes à côté des autres sur une surface dégagée, lisse et plane.
6. Contrôlez l'étendue de la livraison afin de vérifier son état complet et son intégrité, voir le chapitre **„14. Liste des pièces“ à la page 39.**

4. Choisir l'emplacement

PRUDENCE

Risque de blessures et de dommages matériels.



- ▶ Installez le produit correctement et dans une position stable.
- ▶ Ne connectez pas 2 boxes à poubelles entre eux.

ATTENTION

Dommages matériels dus aux charges de neige.

Les charges de neige qui s'accumulent sur le toit du produit ou qui tombent sur le produit peuvent endommager le produit.



- ▶ Lors du choix du lieu d'installation, veillez à ce que :

1. le haut du produit soit facilement accessible pour le déneigement,
2. qu'il y ait le moins de risque possible de charges de neige et
3. que les charges de neige soient régulièrement et rapidement évacuées du produit lorsque les conditions météorologiques le permettent.

- ▶ Avant de choisir l'emplacement et la fondation de l'abri de jardin, veuillez vous renseigner sur les éventuelles règles et autorisations de construction auprès des autorités compétentes de votre pays.
- ▶ L'emplacement doit présenter les caractéristiques suivantes :

- le sol est plan, sec et solide.
- aucun obstacle tel que des branches d'arbre ou des câbles électriques ne se trouve au-dessus du sol.
- l'emplacement remplit toutes les conditions requises pour l'installation du box à poubelles.

5. Montage

ATTENTION

Endommagement du produit dû à un montage incorrect.



- ▶ Assemblez le produit de manière complète et sûre.
- ▶ Assemblez le produit avec au minimum une deuxième personne.
- ▶ Vissez les vis à la main dans les orifices d'assemblage et ne serrez les vis que lors de la dernière étape afin d'empêcher tout coincement des pièces.

PRUDENCE

Dommages matériels.

Les étapes de montage suivantes doivent être effectuées sur la fondation à l'emplacement préalablement choisi afin d'éviter toute coupure et tout coincement et de ne pas endommager le produit pendant le transport.



- ▶ Pour la fixation de la base sur les dalles de béton, utilisez du matériel de montage adapté.

- ▶ Suivez les étapes de montage illustrées en respectant les consignes de sécurité, voir **„15. Montage“ à la page 41.**

6. Transport

PRUDENCE

Risque de blessures et de dommages matériels dû à un transport inadapté.



- ▶ Ne transportez le produit que lorsqu'il est démonté.
- ▶ Les corrections mineures de l'emplacement ne peuvent être effectuées qu'avec l'aide d'une deuxième personne et avec un équipement de protection.

PRUDENCE

Risque de blessure par coupure.



- ▶ Portez des gants de protection et des chaussures de sécurité lors du transport.

7. Utiliser

PRUDENCE



Risque de blessures dû à une utilisation inadaptée.

► N'utilisez le produit que dans le respect de son utilisation conforme, voir le chapitre **„1.2 Utilisation conforme“ à la page 16.**

PRUDENCE



Risque d'écrasement !

► Lors de l'ouverture et de la fermeture des portes et surtout du couvercle, veillez à ce qu'aucun membre ne se trouve dans la zone de danger.

ATTENTION

Endommagement du produit dû à de fortes intempéries.

► En cas de vent, veuillez toujours maintenir les ouvertures (portes, fenêtres) fermées.

8. Démontage

PRUDENCE



Risque de blessure par coupure.

► Portez des gants et des chaussures de sécurité lors du démontage.

ATTENTION

Endommagement du produit en cas de démontage incorrect.

► Démontez le produit entièrement et en toute sécurité.

► Démontez le produit avec au moins une deuxième personne.

► Démontez le produit dans l'ordre inverse de l'ordre mentionné dans le chapitre **„15. Montage“ à la page 41.**

9. Stockage

ATTENTION

Dommages matériels dus à un stockage non adapté.

► Stockez le produit démonté ou à la verticale, recouvert d'un film plastique, dans un endroit sec et propre.

► Protégez le produit de la poussière et de l'humidité.

► Ne posez pas d'objets sur le produit en raison de déformations qui pourraient se produire.

10. Nettoyage et maintenance

10.1 Nettoyage

ATTENTION

Endommagement dû à un produit de nettoyage non adapté.

► Vérifiez la compatibilité du produit de nettoyage avec la surface à un emplacement peu visible.

► Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvant organique, d'eau bouillante, d'acides forts ou de nettoyant alcalin.

► Éliminez la poussière et les légères salissures à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse douce.

► En cas de salissures importantes, utilisez un nettoyant doux, non inflammable et compatible avec les produits alimentaires ou un chiffon imbibé d'eau.

► Retirez rapidement et régulièrement les excréments d'animaux, les feuilles, la neige et les autres salissures grossières du toit du produit.

► Lubrifiez la surface de roulement et les pièces mobiles de la porte à l'aide d'un peu de spray lubrifiant.

10.2 Plan de maintenance

Une maintenance régulière augmente la sécurité et la longévité de votre produit.

Avant chaque utilisation

État

► Contrôlez l'état général du produit pour vérifier l'absence de dommages.

Pièces de fixation

► Contrôlez si des pièces de fixation sont devenues lâches ou déformées, fixez-les à nouveau si nécessaire.

11. Réparation

ATTENTION

Endommagement dû à une réparation non adaptée.

► N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou autorisées par le fabricant.

► Faites réaliser les réparations par du personnel qualifié.

FR

12. Données techniques

Description	Value
Modèle :	Abri à poubelles Atlanta avec porte en bois
Numéro d'article :	2 poubelles : 302772
Volume:	120 l par abri
Matériau :	Acier galvanisé (0,8 mm) Poignée : chromée Poignée du couvercle : plastique Corde : nylon
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	
Dimensions extérieures :	2 poubelles : 136 x 80 x 118,5 cm 3 poubelles : 204 x 80 x 118,5 cm 4 poubelles : 272 x 80 x 118,5 cm
Poids :	2 poubelles : 46,8 kg 3 poubelles : 66,10 kg 4 poubelles : 93,60 kg

13. Élimination



Étiquette Triman : Le logo indique que le produit ou l'emballage est recyclable et doit être éliminé séparément. Pour un recyclage optimal, jetez les différents composants du produit ou de l'emballage séparément. Le logo en trois parties aide les consommateurs au tri et leur fournit des instructions sur la manière de trier leurs déchets dans les différents conteneurs de recyclage ou de recyclage, par exemple pour le verre, le papier, le plastique, etc. Ces conteneurs sont disponibles auprès des associations locales, des commerçants ou des déchetteries. Seuls les produits sans le logo Triman doivent être jetés avec les déchets ménagers. Pour les meubles, les lits, les articles de jardin et les jouets, des réglementations plus strictes concernant la réutilisation et le recyclage peuvent être appliquées par Ecomaison.

Tabella dei contenuti

1. Per la vostra sicurezza 22
1.1 Per la vostra sicurezza 22
1.2 Utilizzare in modo conforme 22
1.3 Uso improprio 22
1.4 Gruppo target 22
1.5 Livelli di avvertimento 22
1.6 Simboli 23
1.7 Avvertenze di sicurezza 23
2. Descrizione e funzione 23
3. Disimballaggio e verifica 23
3.1 Disimballare il prodotto 23
4. Selezionare la posizione 24
5. Montaggio 24
5.1 Montaggio della base 24
6. Trasporto 25
7. Utilizzo 25
8. Smontaggio 25
9. Stoccaggio 25
10. Pulizia e manutenzione 25
10.1 Pulizia 25
10.2 Piano di manutenzione 26
11. Riparazioni 26
12. Dati tecnici 26
13. Smaltimento 26
13.1 Confezione 26
13.2 Informazioni generali sul prodotto 26
14. Elenco parti 33
15. Montaggio 35

1. Per la vostra sicurezza

1.1 Per la vostra sicurezza

- ▶ Leggere il presente documento con attenzione e integralmente.
- ▶ Seguire e istruzioni e le avvertenze per la sicurezza riportate nel documento e sul prodotto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo se in condizioni tecniche perfette e con consapevolezza in termini di rischio e pericolo.
- ▶ Conservare questo documento nei pressi del prodotto come futuro riferimento e per il passaggio ad altri.

1.2 Utilizzare in modo conforme

Il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per l'uso privato.

- ▶ Utilizzare il prodotto solo come deposito per i cestini dei rifiuti all'aperto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo se interamente montato e assicurato su una base.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo in stato originale, servendosi unicamente dei pezzi originali forniti in dotazione e/o di ricambi autorizzati dal produttore.
- ▶ Far eseguire le riparazioni solo da personale specializzato.

Qualsiasi utilizzo differente sarà considerato un uso improprio e può comportare gravi danni a persone e cose.

Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle istruzioni, delle avvertenze sulla sicurezza, di uso improprio e per i relativi danni causati a persone e cose.

1.3 Uso improprio

Il prodotto non è pensato per l'impiego in ambito commerciale.

Questo prodotto non è un giocattolo.

- ▶ Non utilizzare il prodotto con parti difettose.
- ▶ Non bloccare aperture e accessi.
- ▶ Non tenere animali nel prodotto.
- ▶ Non gestire né conservare fonti di calore, come fuoco o griglie, all'interno del prodotto.
- ▶ Non utilizzare il prodotto nei pressi di fonti di calore, come apparecchi per grigliare, riscaldatori, candele o fiamme vive.
- ▶ Evitare il montaggio, lo smontaggio e l'installazione del prodotto in caso di forti raffiche di vento, forte pioggia, maltempo o grandine.
- ▶ Non appendere oggetti pesanti sul prodotto.
- ▶ Non collocare alcun oggetto pesante sul prodotto.
- ▶ Non posizionarsi sopra al prodotto.
- ▶ Rimuovere immediatamente le masse di neve dal prodotto. C'è il rischio di crollo.

1.4 Gruppo target

Gli utenti sono adulti e i bambini a partire da 12 anni, sotto la supervisione di un adulto, che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni e i contrassegni riportati sul prodotto o che abbiano ottenuto istruzioni paragonabili in merito all'uso e alle avvertenze per la sicurezza.

Le persone con abilità fisiche o mentali ridotte possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un utente adulto.

I lavori di montaggio, manutenzione e pulizia non possono essere eseguiti dai soggetti summenzionati.

Gli utenti possono utilizzare il prodotto solo nel pieno possesso delle proprie abilità fisiche, psichiche e sensoriali, in condizioni di piena vigilanza e sobrietà.

Il personale specializzato include persone con una formazione in ambito meccanico come artigiani qualificati, metalmeccanici, ecc.

1.5 Livelli di avvertimento

⚠ PERICOLO

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, comportano la morte immediata o gravi lesioni.

⚠ AVVERTENZA

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare la morte o gravi lesioni.

⚠ CAUTELA

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare delle lesioni.

ATTENZIONE

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare dei danni materiali.

1.6 Simboli

Simbolo	Descrizione
	Questo simbolo indica che l'utente deve aver letto e compreso le istruzioni prima dell'uso.
	Questo simbolo indica che l'utente deve indossare dei guanti protettivi quando utilizza il prodotto.

	Questo simbolo indica che, per eseguire lavori sul prodotto, è richiesta la presenza di almeno un'altra persona.
	il simbolo internazionale di riciclaggio indica la presenza di materiali riutilizzabili.
	Questo simbolo indica che l'uso di avvitatori elettrici è proibito.
	Il logo ECOEMBES è un simbolo di riciclaggio obbligatorio per legge, introdotto in Spagna, che indica i prodotti e gli imballaggi riciclabili che devono essere raccolti separatamente.
	Il logo Triman è un simbolo di riciclaggio obbligatorio in Francia per la raccolta differenziata dei rifiuti.

1.7 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA

Pericolo di incendio dovuto a fonti di calore.

Il prodotto è composto da materiali infiammabili.



- ▶ Tenere il prodotto lontano da fonti di calore come barbecue, stufe radianti, candele o fuochi aperti.

CAUTELA

Colpo di calore!



- ▶ In caso di alte temperature e un livello di umidità dell'aria elevato, trattenersi solo a breve all'interno del prodotto e lasciarlo subito in caso di malessere.

CAUTELA

Rischio di schiacciamento!



- ▶ Non avvicinare gli arti al coperchio o al meccanismo a cerniera.
- ▶ Non lasciare che il coperchio si chiuda, ma chiuderlo accuratamente a mano.

CAUTELA

Pericolo di lesione da taglio.



- ▶ Non toccare parti come materiali rotti o sbavati a mani nude.
- ▶ Utilizzare dispositivi di protezione e utensili adeguati.

CAUTELA

Lesioni e danni materiali.

La modifica del prodotto può causare lesioni e danni materiali e portare alla decadenza della garanzia legale.



- ▶ Utilizzare il prodotto solo nello stato originale e con le parti originali fornite in dotazione.
- ▶ Utilizzare solo ricambi autorizzati dal produttore.

2. Descrizione e funzione

Questo prodotto serve per riporre i cestini dei rifiuti all'aperto.

Ogni coperchio è dotato di una pratica maniglia e di una corda che lo collega al coperchio della pattumiera per facilitare il riempimento della pattumiera dall'alto. Le maniglie anteriori possono essere bloccate con una chiave.

3. Disimballaggio e verifica

3.1 Disimballare il prodotto

AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento dovuto al materiale della confezione e all'ingerimento di pezzi piccoli.



- ▶ Smaltire il materiale della confezione nei rifiuti domestici in conformità alle norme applicabili.
- ▶ Conservare le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

Danni materiali.

Gli oggetti appuntiti e graffianti possono danneggiare il prodotto all'apertura della confezione.



- ▶ Non utilizzare oggetti appuntiti, affilati o graffianti per aprire la confezione.

1. Staccare i nastri adesivi e le fascette di imballaggio con la mano e utilizzare delle forbici.
2. Collocare la scatola con le frecce rivolte verso l'alto.
3. Aprire il cartone dell'imballaggio.
4. Rimuovere tutte le parti dal cartone.
5. Posizionare le parti una accanto all'altra su una superficie libera, morbida e piana.
6. Verificare l'integrità e la completezza del volume di consegna, vedere il capitolo **„14. Elenco parti“ a pagina 39.**

4. Selezionare la posizione

CAUTELA

Rischio di lesioni e danni materiali.



► Installare il prodotto in modo corretto e in posizione stabile.

► Non collegare 2 cassonetti insieme.

ATTENZIONE

Danni materiali dovuti a carichi di neve.

I carichi di neve che si accumulano sul tetto del prodotto o che cadono sul prodotto possono danneggiarlo.

► Quando si sceglie il luogo di installazione, assicurarsi che:

1. la parte superiore del prodotto sia facilmente accessibile per la rimozione della neve,
2. il rischio di carichi di neve sia il più basso possibile e
3. il rischio di carichi di neve sia il più basso possibile e che i carichi di neve vengano regolarmente e tempestivamente rimossi dal prodotto in condizioni atmosferiche adeguate.

► Prima di scegliere la sede e la base, informarsi sulle norme edilizie pertinenti e sugli eventuali permessi di costruzione necessari presso l'autorità di competenza nel proprio Paese.

► La sede deve presentare le seguenti caratteristiche:

- il fondo è piano, asciutto e rigido.
- Sul fondo non si trovano ostacoli, come rami di alberi o linee di alimentazione elettrica.
- La posizione soddisfa tutte le condizioni applicabili per l'installazione del contenitore per rifiuti.

5. Montaggio

ATTENZIONE

Danneggiamento del prodotto dovuto ad un montaggio errato.

► Montare il prodotto in modo completo e sicuro.

► Montare il prodotto servendosi dell'aiuto di almeno una seconda persona.

► Avvitare prima a mano le viti nei fori di collegamento e serrarle poi alla fine per impedire un ribaltamento delle parti.

CAUTELA

Danni materiali.

I seguenti passaggi di montaggio dovrebbero essere eseguiti sulla fondazione nella sede scelta in precedenza per evitare tagli e schiacciamenti e per non danneggiare il prodotto durante il trasporto.

► Per il fissaggio della base alle lastre di calcestruzzo, utilizzare un materiale di montaggio adeguato.

► Seguire i passaggi di montaggio raffigurati osservando le avvertenze per la sicurezza, vedi **„15. Montaggio“ a pagina 41.**

6. Trasporto

CAUTELA

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti ad un trasporto errato.

► Trasportare il prodotto solo quando è stato smontato.

► Eseguire correzioni minime della posizione solo dietro l'assistenza di una seconda persona e utilizzando dei dispositivi di protezione.

CAUTELA

Pericolo di lesione da taglio.



► Indossare guanti protettivi e scarpe di sicurezza durante il trasporto.

7. Utilizzo

CAUTELA

Pericolo di lesioni dovute ad un uso improprio.



► Utilizzare il prodotto in modo conforme, vedere il capitolo **„1.2 Utilizzare in modo conforme“ a pagina 22**

CAUTELA

Rischio di schiacciamento!



► Quando si aprono e chiudono le porte e soprattutto il coperchio, assicurarsi che nessun arto si trovi nella zona di pericolo.

ATTENZIONE

Danneggiamento del prodotto dovuto ad un forte maltempo.

► Tenere le aperture, come porte o finestre, sempre chiuse in presenza di vento.

8. Smontaggio

CAUTELA

Pericolo di lesione da taglio.



► Indossare guanti protettivi e scarpe di sicurezza durante lo smontaggio.

ATTENZIONE

Danni al prodotto dovuti a uno smontaggio non corretto.

► Smontare il prodotto in modo completo e sicuro.

► Smontare il prodotto con almeno un'altra persona.

► Smontare il prodotto in sequenza inversa rispetto a quella descritta al capitolo **„15. Montaggio“ a pagina 41.**

9. Stoccaggio

ATTENZIONE

Danni materiali causati da una conservazione errata.

► Conservare il prodotto smontato o coperto in verticale con una pellicola in un luogo asciutto e pulito.

► Proteggere il prodotto da polvere e umidità.

► Non collocare oggetti sul prodotto per evitare che si deformi.

10. Pulizia e manutenzione

10.1 Pulizia

ATTENZIONE

Danni dovuti a detergenti errati.

► Verificare la compatibilità dei detergenti con la superficie in un punto non esposto.

► Per la pulizia non utilizzare solventi organici, acqua bollente, acidi forti o detergenti alcalini.

► Rimuovere la polvere e lo sporco lieve con un panno umido o una spazzola morbida.

► In caso di sporco ostinato, utilizzare un detergente delicato, non infiammabile e sicuro per gli alimenti o un panno inumidito con acqua.

► Rimuovere subito e regolarmente gli escrementi di animali, fogliame, neve e altro sporco grossolano dal tetto del prodotto.

► Lubrificare il battistrada e le parti mobili della porta con una piccola quantità di grasso spray.

10.2 Piano di manutenzione

La regolare manutenzione aumenta la sicurezza e la longevità del vostro prodotto.

Prima di ogni utilizzo

Stato

► Controllare le condizioni generali del prodotto e l'eventuale presenza di danni.

Parti annesse

► Controllare se le parti annesse siano allentate o si siano spostate e fissarle di nuovo secondo le esigenze.

11. Riparazioni

ATTENZIONE

Danni dovuti a riparazioni improprie

► Utilizzare solo ricambi originali o autorizzati dal produttore.

► Far eseguire le eventuali riparazioni necessarie unicamente da un personale specializzato.

12. Dati tecnici

Denominazione	Valore
Modello:	Portacestini Atlanta con porta in legno
Numero di articolo:	2 bidoni: 302772
Volume:	120 l per portacestini
Materiale:	acciaio zincato (0,8 mm) Maniglia: cromata Maniglia del coperchio: plastica Corda: nylon
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	
Dimensioni esterne:	2 bidoni: 136 x 80 x 118,5 cm 3 bidoni: 204 x 80 x 118,5 cm 4 bidoni: 272 x 80 x 118,5 cm
Peso:	2 bidoni: 46,8 kg 3 bidoni: 66,10 kg 4 bidoni: 93,60 kg

13. Smaltimento

13.1 Confezione

Il materiale della confezione è riutilizzabile.

► Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e portarla alla raccolta regionale dei materiali riciclabili.

13.2 Informazioni generali sul prodotto

Questo prodotto non va smaltito nei rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, restituirlo gratuitamente al produttore, al punto vendita o portarlo ai centri di raccolta pubblici appositamente allestiti. I dettagli sulle modalità di smaltimento sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. I materiali riciclabili vengono immessi nel ciclo di riciclaggio per ricavarne nuove materie prime. I seguenti materiali riciclabili vengono raccolti nei centri di raccolta comunali:

- rifiuti di vetro, plastica, rottami metallici, lamiere e molto altro.

Con questo tipo di riciclaggio di vecchi prodotti, forniamo un contributo importante alla tutela del nostro ambiente.

Contenido

1. Por su seguridad 28
1.1 Por su seguridad 28
1.2 Uso previsto 28
1.3 Uso inadecuado 28
1.4 Grupo destinatario 28
1.5 Niveles de advertencia 28
1.6 Símbolos 29
1.7 Indicaciones de seguridad 29
2. Descripción y funcionamiento 29
3. Desembalaje y comprobación 29
3.1 Desembalar el producto 29
4. Seleccionar emplazamiento 30
5. Montaje 30
6. Transporte 30
7. Utilice 31
8. Desmontaje 31
9. Almacenamiento 31
10. Limpieza y mantenimiento 31
10.1 Limpieza 31
10.2 Plan de mantenimiento 31
11. Reparaciones 31
12. Datos técnicos 32
13. Eliminación de residuos 32
13.1 Embalaje 32
13.2 El producto en general 32
14. Lista de piezas 33
15. Montaje 35

1. Por su seguridad

1.1 Por su seguridad

- ►Lea este documento de principio a fin con atención.
- ►Siga las instrucciones y las indicaciones de seguridad que figuran en este documento y en el producto.
- ►Utilice el producto solo en perfectas condiciones técnicas, prestando atención a su seguridad y a los posibles riesgos.
- ►Conserve este documento cerca del producto para consultarlo en futuras ocasiones y para pasárselo al siguiente usuarioi.

1.2 Uso previsto

El producto está concebido exclusivamente para un uso privado.

- ►Utilícelo únicamente como almacenamiento para cubos de basura de exterior.
- ►Use el producto solamente cuando esté montado por completo e instalado con seguridad sobre unos cimientos.
- ►Utilice el producto únicamente en su estado original, con las piezas originales suministradas y/o con las piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
- ►Asegúrese de que las reparaciones las lleva a cabo personal cualificado.

Cualquier otro uso se considerará inadecuado y podrá conllevar daños personales y materiales.

No asumimos responsabilidad alguna en caso de no seguir las instrucciones e indicaciones de seguridad o de hacer un uso inadecuado, ni por los daños personales y materiales resultantes.

1.3 Uso inadecuado

El producto no es apropiado para usarlo con fines comerciales.

El producto no es un juguete.

- ►No utilice el producto con piezas defectuosas.
- ►No bloquee ninguna abertura o acceso.
- ►No guarde animales dentro del producto.
- ►No encienda ni guarde ninguna fuente de calor, como fuego o barbacoas, en el interior del producto.
- ►No utilice el producto en las proximidades de fuentes de calor, como barbacoas, calefactores, velas o llamas abiertas.
- ►Evite montar, desmontar e instalar el producto si hay rachas de viento fuertes, lluvia intensa o tormenta, o graniza.
- ►No cuelgue ningún objeto pesado del producto.
- ►No apoye ningún objeto sobre el producto.
- ►No se apoye sobre el producto.
- ►Retire inmediatamente las masas de nieve del producto. Existe riesgo de derrumbamiento.

1.4 Grupo destinatario

Los usuarios son adultos y niños de más de 12 años bajo supervisión de un adulto, que hayan leído y comprendido este manual y los símbolos que aparecen en el producto o que hayan recibido instrucciones equivalentes sobre el uso y las indicaciones de seguridad.

Las personas con alguna discapacidad física o intelectual solo pueden utilizar el producto bajo supervisión de un usuario adulto.

Las personas anteriormente indicadas no pueden encargarse de las tareas de montaje, mantenimiento y limpieza.

Los usuarios solo pueden utilizar el producto si están en plena posesión de sus facultades físicas, mentales y sensoriales, además de despiertos y sobrios.

Por personal cualificado se entiende aquellas personas con una formación especializada en el ámbito mecánicocomo mecánicos, trabajadores del metal, etc.

1.5 Niveles de advertencia

⚠ PELIGRO

Advertencia frente a peligros que causan directamente la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones.

⚠ ATENCIÒN

Advertencia frente a peligros que pueden causar la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones.

⚠ CUIDADO

Advertencia frente a peligros que pueden causar lesiones en caso de no seguir las instrucciones.

AVISO

Advertencia frente a peligros que pueden causar daños materiales en caso de no seguir las instrucciones.

1.6 Símbolos

Símbolo	Descripción
	Este símbolo indica que el usuario debe haber leído y comprendido el manual antes de utilizar el producto.



Este símbolo indica que el usuario debe llevar guantes protectores al realizar trabajos en los que se manipule el producto.



Este símbolo indica que el usuario debe llevar guantes protectores al realizar trabajos en los que se manipule el producto.



El símbolo de reciclaje internacional indica que el material es reaprovechable.



Este símbolo indica que está prohibido utilizar tornillos eléctricos.



El logotipo ECOEMBES es un símbolo de reciclaje obligatorio por ley, introducido en España, que indica los productos y envases reciclables que deben recogerse de forma selectiva.



El logotipo Triman es un símbolo de reciclaje obligatorio en Francia para la separación de residuos a nivel local.

1.7 Indicaciones de seguridad

⚠ ATENCIÓN

Riesgo de incendio por fuentes de calor.

El producto contiene materiales inflamables.



► Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como barbacoas, calefactores radiantes, velas o fuegos abiertos.

⚠ CUIDADO

¡Insolación!



► No permanezca durante mucho tiempo en el interior del producto si las temperaturas y la humedad del aire son elevadas y salga de inmediato si comienza a encontrarse mal.

⚠ CUIDADO

¡Peligro de aplastamiento!



► No sujete ninguna extremidad cerca de la tapa abatible o del mecanismo abatible.

► No deje caer la tapa, ciérrela cuidadosamente con la mano.

⚠ CUIDADO

Riesgo de lesiones por cortes.



► No agarre con las manos descubiertas piezas tales como materiales partidos o con rebabas.

► Utilice las herramientas y el equipo de protección apropiados.

⚠ CUIDADO

Lesiones y daños materiales.

La modificación del producto puede provocar lesiones y daños materiales, así como la anulación de la garantía.



► Utilice el producto únicamente en su estado original y con las piezas originales suministradas.

► Utilice exclusivamente las piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.

ES

2. Descripción y funcionamiento

Este producto sirve para almacenar cubos de basura en el exterior.

Cada tapa tiene una práctica asa y una cuerda para unirla a la tapa del cubo de la basura y facilitar el llenado del cubo desde arriba. Las asas delanteras pueden cerrarse con llave.

3. Desembalaje y comprobación

⚠ ATENCIÓN

Riesgo de asfixia con el material de embalaje y por la ingesta de piezas pequeñas.



► Deseche el material de embalaje conforme a la normativa aplicable junto con los residuos domésticos.

► Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

AVISO

Daños materiales.

Los objetos puntiagudos, afilados o que puedan rayar superficies pueden dañar el producto al abrir el embalaje.



► Al abrir el embalaje, no utilice ningún objeto puntiagudo, afilado o que pueda rayar superficies.

3.1 Desembalar el producto

1. Retire la cinta adhesiva y las correas tensoras con la mano o utilizando una tijera.
2. Coloque la caja con las flechas indicando hacia arriba.
3. Abra la caja del producto.
4. Extraiga todas las piezas de la caja.
5. Deposite las piezas una junto a otra sobre una superficie despejada, suave y plana.
6. Compruebe que el envío está completo y no tiene desperfectos; véase el capítulo **„14. Lista de piezas“ en la página 39.**

4. Seleccionar emplazamiento

⚠ CUIDADO

Riesgo de lesiones y daños materiales.



► Coloque el producto correctamente y en una posición estable.

► No conecte 2 cajas de basura juntas.

AVISO

Daños materiales debidos a cargas de nieve.

Las cargas de nieve que se acumulan en el techo del producto o caen sobre él pueden dañarlo.



► Al seleccionar el lugar de instalación, asegúrese de que:

1. la parte superior del producto sea fácilmente accesible para retirar la nieve,
2. el riesgo de cargas de nieve sea lo más bajo posible y
3. las cargas de nieve se retiren periódica y rápidamente del producto en condiciones meteorológicas adecuadas.

► Antes de escoger la ubicación y los cimientos, consulte a las autoridades competentes de su región para informarse de las posibles normativas y licencias de construcción aplicables.

► La ubicación debe cumplir las siguientes características:

- la superficie de apoyo es plana y firme y está seca.
- Sobre la superficie de apoyo no hay ningún obstáculo, como ramas de árboles o cables eléctricos.
- La ubicación cumple todas las condiciones aplicables para la instalación de la caja de basura.

5. Montaje

AVISO

Daños en el producto debido a un montaje erróneo.



► Monte el producto por completo y de forma segura.

► Monte el producto con ayuda de otra persona, como mínimo.

► Enrosque los tornillos con firmeza en los orificios de unión, pero no los apriete hasta el último paso para evitar que las piezas queden colocadas en una posición incorrecta.

⚠ CUIDADO

Daños materiales.



Los siguientes pasos de montaje deben llevarse a cabo ya sobre los cimientos colocados en la ubicación previamente escogida, a fin de evitar cortes y contusiones y no dañar el producto durante su traslado.

► Utilice el material de montaje apropiado para fijar la base a las losas de hormigón.

► Siga los pasos de montaje mostrados en las imágenes, atendiendo a las indicaciones de seguridad; véase el capítulo **„15. Montaje“ en la página 41.**

6. Transporte

⚠ CUIDADO

Riesgo de lesiones y daños materiales debido a un traslado inadecuado.



► Transporte el producto únicamente cuando esté desmontado.

► Las pequeñas rectificaciones en el lugar de la instalación solo pueden llevarse a cabo con ayuda de otra persona y con equipo de protección.

⚠ CUIDADO

Riesgo de lesiones por cortes.



► Lleve guantes de protección y calzado de seguridad durante el transporte.

7. Utilice

CUIDADO



Riesgo de lesiones debido a un uso inadecuado.

- ▶ Utilice el producto conforme a su uso previsto; véase el capítulo**„1.2 Uso previsto“ en la página 28.**

CUIDADO



¡Peligro de aplastamiento!

- ▶ Al abrir y cerrar las puertas y, sobre todo, la tapa, asegúrese de que ninguna extremidad se encuentre en la zona de peligro.

AVISO

Daños en el producto debido a inclemencias meteorológicas extremas.

- ▶ Mantenga siempre cerradas las aberturas tales como puertas y ventanas en caso de que haya viento.

8. Desmontaje

CUIDADO



Riesgo de lesiones por cortes.

- ▶ Utilice guantes de protección y calzado de seguridad durante el desmontaje.

AVISO

Daños en el producto debido a un desmontaje incorrecto.

- ▶ Desmonte el producto de forma completa y segura.
- ▶ Desmonte el producto con al menos otra persona.

▶ Desmonte el producto siguiendo el orden inverso al descrito en el capítulo **„15. Montaje“ en la página 41.**

9. Almacenamiento

AVISO

Daños materiales debido a un almacenamiento incorrecto.

- ▶ Almacene el producto desmontado o cubierto en posición vertical con una película en un lugar seco y limpio.
- ▶ Proteja el producto frente al polvo y la humedad.
- ▶ No coloque objetos sobre el producto por deformación.

10. Limpieza y mantenimiento

10.1 Limpieza

AVISO

Daños en caso de usar productos de limpieza inadecuados.

- ▶ Asegúrese de que el producto de limpieza sea apto para la superficie del objeto haciendo una prueba en un punto no visible.
- ▶ No utilice para limpiar disolventes orgánicos, agua hirviendo, ácidos fuertes ni limpiadores alcalinos.

▶ Limpie el polvo y la suciedad leve con un paño humedecido o un cepillo suave.

▶ Si el producto presenta suciedad más persistente, utilice un limpiador suave, no inflamable y apto para el uso alimentario, o un paño humedecido con agua.

▶ Retire regularmente y de inmediato del tejado del producto los excrementos de animales, las hojas secas, la nieve y la suciedad tosca de cualquier otro tipo.

▶ Engrase la superficie de rodadura y las partes móviles de la puerta con espray lubricante.

10.2 Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular incrementa la seguridad y la durabilidad del producto.

Antes de cada uso

Estado

- ▶ Compruebe el estado general del producto y si presenta algún daño.

Piezas

- ▶ Compruebe si las piezas se han aflojado o deformado y fíjelas de nuevo en caso necesario.

11. Reparaciones

AVISO

Daños debido a una reparación inadecuada.

- ▶ Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales o autorizadas por el fabricante.
- ▶ Asegúrese de que las reparaciones las lleva a cabo personal cualificado.

12. Datos técnicos

Concepto	Valor
Modelo:	Caseta para contenedores de basura Atlanta con puerta de ma-dera
Número de artículo:	2 contenedores de basura: 302772
Volumen:	120 l por caseta
Material:	Acero galvanizado (0,8 mm) Asa: cromada Asa de la tapa: plástico Cuerda: nailon
Dimensiones (largo x ancho x alto)	
Dimensiones exteriores:	2 contenedores de basura: 136 x 80 x 118,5 cm 3 contenedores de basura: 204 x 80 x 118,5 cm 4 contenedores de basura: 272 x 80 x 118,5 cm
Peso:	2 contenedores de basura: 46,8 kg 3 contenedores de basura: 66,10 kg 4 contenedores de basura: 93,60 kg

13. Eliminación de residuos

13.1 Embalaje

El material de embalaje es reaprovechable.

► Deseche el material de embalaje conforme a la normativa ambiental y deposítelo en los contenedores de reciclaje de su entorno.

13.2 El producto en general

Este producto no se desecha junto con los residuos domésticos. Al término de su vida útil, puede devolverlo gratuitamente entregándoselo al fabricante, en el punto de venta o en un punto de recogida oficial previsto para ello. Los detalles sobre la eliminación de residuos dependen de las correspondientes leyes regionales. Los materiales aprovechables del producto se introducen en el ciclo de reciclaje para, a partir de ellos, obtener nuevas materias primas. Los siguientes materiales se pueden depositar en los puntos de recogida municipales:

- vidrio, plásticos, metales, chapa, etc.

Gracias a este aprovechamiento de los productos usados estará realizando una importante contribución a la protección del medio ambiente.

Inhoud

1. Voor uw veiligheid 34
1.1 Voor uw veiligheid 34
1.2 Beoogd gebruik 34
1.3 Niet-beoogd gebruik 34
1.4 Doelgroep 34
1.5 Waarschuwingsniveaus 34
1.6 Symbolen 34
1.7 Veiligheidsinstructies 35
2. Beschrijving en functie 35
3. Uitpakken en controleren 35
3.1 Product uitpakken 35
4. Locatie kiezen 36
5. Monteren 37
6. Transporteren 37
7. Gebruiken 37
8. Demonteren 37
9. Opslaan 37
10. Reinigen en onderhouden 38
10.1 Reinigen 38
10.2 Onderhoudsschema 38
11. Repareren 38
12. Technische gegevens 38
12.1 Verpakking 38
12.2 Product algemeen 38
13. Onderdelenlijst 39
14. Deelstukken 41
14. Monteren 41

NL

1. Voor uw veiligheid

1.1 Voor uw veiligheid

- ▶ Lees dit document aandachtig en volledig door.
- ▶ Volg de aanwijzingen en veiligheidsinstructies in dit document en op het product op.
- ▶ Gebruik het product uitsluitend in technisch onberispelijke staat en op een veiligheids- en gevarenbewuste manier.
- ▶ Bewaar dit document om het later te kunnen raadplegen en om het door te geven, en houd het in de buurt van het product beschikbaar.

1.2 Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend voor privégebruik ontwikkeld.

- ▶ Gebruik het product uitsluitend als opbergruimte voor afvalcontainers buitenshuis.
- ▶ Gebruik het product alleen volledig gemonteerd en verankerd op een fundament.
- ▶ Gebruik het product alleen in de originele staat, met de meegeleverde originele onderdelen en/of door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.
- ▶ Laat reparaties uitsluitend door vakpersoneel uitvoeren.

Elk afwijkend gebruik geldt als niet-beoogd gebruik en kan ernstig persoonlijk letsel en materiële schade tot gevolg hebben.

Bij het niet in acht nemen van de aanwijzingen en de daaruit voortvloeiende schade aan personen en voorwerpen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

1.3 Niet-beoogd gebruik

Het product is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Het product is geen speelgoed.

- ▶ Gebruik het product niet met defecte onderdelen.
- ▶ Blokkeer geen openingen en toegangen.
- ▶ Houd geen dieren in het product.
- ▶ Gebruik of bewaar geen warmtebronnen zoals vuur of barbecues in het product.
- ▶ Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld barbecues, terrasverwarmers, kaarsen of open vuur.
- ▶ Vermijd het monteren, demonteren en opstellen van het product bij hevige windvlagen, zware regen, onweer of hagel.
- ▶ Hang geen zware voorwerpen aan het product.
- ▶ Plaats geen voorwerpen op het product.
- ▶ Ga niet op het product staan.
- ▶ Verwijder sneeuwmassa's onmiddellijk van het product. Er bestaat instortingsgevaar.

1.4 Doelgroep

Gebruikers zijn volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar onder toezicht van een volwassene, die de gebruiksaanwijzing en de aanduidingen op het product hebben gelezen en begrepen of een vergelijkbare instructie met betrekking tot gebruik en veiligheidsinstructies hebben gekregen.

Personen met lichamelijk of geestelijk beperkte vermogens mogen het product uitsluitend onder toezicht van een volwassen gebruiker gebruiken.

Montage-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Gebruikers mogen het product uitsluitend gebruiken wanneer zij in het volledige bezit zijn van hun fysieke, psychische en zintuiglijke vermogens, dus in wakkere en nuchtere toestand.

Vakpersoneel zijn personen met een mechanische vakopleiding, zoals opgeleide vaklieden, metaalbewerkers enz.

1.5 Waarschuwingsniveaus

⚠ GEVAAR

Waarschuwing voor gevaren die bij het niet naleven van de maatregelen **direct tot de dood** of ernstig letsel leiden.

⚠ WAARSCHUWING

Waarschuwing voor gevaren die bij het niet naleven van de maatregelen tot **de dood of ernstig** letsel kunnen leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Waarschuwing voor gevaren die bij het niet naleven van de maatregelen tot **letsel** kunnen leiden.

LET OP

Waarschuwing voor gevaren die bij het niet naleven van de maatregelen tot **materiële schade** kunnen leiden.

1.6 Symbolen

Symbool	Omschrijving
	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding vóór gebruik moet hebben gelezen en begrepen.
	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker bij werkzaamheden aan het product beschermende handschoenen moet dragen.



Dit symbool geeft aan dat werkzaamheden aan het product met minstens één andere persoon moeten worden uitgevoerd.



Het internationale recyclingsymbool wijst op recyclebaar materiaal.



Dit symbool geeft aan dat het gebruik van elektrische schroevendraaiers verboden is.



Het ECOEMBES-logo is een wettelijk voorgeschreven recyclingsymbool dat in Spanje is ingevoerd en wijst op recyclebare producten en verpakkingen die gescheiden moeten worden ingezameld.



Het Triman-logo is een wettelijk voorgeschreven recyclingsymbool dat in Frankrijk is ingevoerd en wijst op recyclebare producten en verpakkingen die gescheiden moeten worden ingezameld.

1.7 Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Brandgevaar door warmtebronnen.

Het product bestaat uit brandbare materialen.



- ▶ Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld barbecues, terrasverwarmers, kaarsen of open vuur.

⚠ VOORZICHTIG

Hitteberoerte!



- ▶ Verblijf bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid slechts kort in het product en verlaat het onmiddellijk bij onwel worden.

⚠ VOORZICHTIG

Beknellingsgevaar!



- ▶ Houd geen ledematen in de buurt van het opklapbare deksel en het klapmechanisme.
- ▶ Laat het deksel niet uit zichzelf dichtvallen, maar sluit het deksel voorzichtig met de hand.

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar door snijden.



- ▶ Raak onderdelen zoals gebroken of scherpe/braamhoudende materialen niet met blote handen aan.
- ▶ Gebruik geschikte beschermingsmiddelen en gereedschap.

⚠ VOORZICHTIG

Letsel en materiële schade.

Wijziging van het product kan leiden tot letsel en materiële schade en tot het vervallen van de garantie.



- ▶ Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde originele onderdelen en in de originele staat.
- ▶ Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.

NL

2. Beschrijving en functie

Dit product is bedoeld voor de opslag van afvalcontainers buitenshuis.

Elk deksel heeft een praktische handgreep en een koord voor verbinding met het deksel van de afvalcontainer, zodat de container eenvoudig van bovenaf kan worden gevuld. De handgrepen aan de voorzijde zijn met een sleutel af te sluiten.

3. Uitpakken en controleren

3.1 Product uitpakken

⚠ WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal en door het inslikken van kleine onderdelen.



- ▶ Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk volgens de voorschriften af met het huishoudelijk afval.
- ▶ Bewaar verpakkingen en kleine onderdelen die nodig zijn om het product opnieuw te verpakken vochtvrij en buiten het bereik van kinderen.

LET OP

Materiële schade.



Puntige, scherpe en krassende voorwerpen kunnen het product beschadigen bij het openen van de verpakking.

- ▶ Gebruik geen puntige, scherpe of krassende voorwerpen om de verpakking te openen.

7. Trek plak- en sjorbanden met de hand los of gebruik een schaar.
8. Zet de doos met de richtingspijlen omhoog wijzend neer.
9. Open de verpakkingsdoos.
10. Haal alle onderdelen uit de doos.
11. Leg de onderdelen naast elkaar op een vrij, zacht en vlak oppervlak.
12. Controleer de levering op volledigheid en onbeschadigdheid, zie hoofdstuk **„14. Onderdelenlijst“ op pagina 39**.

4. Locatie kiezen

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar en materiële schade.



► Plaats het product op de juiste manier en stabiel.

► Verbind niet 2 afvalcontainerboxen met elkaar.

LET OP

Materiële schade door sneeuwbelasting.

Sneeuwbelasting die zich op het dak van het product ophoopt of op het product valt, kan het product beschadigen.



► Let er bij het kiezen van de opstelplaats op dat:

4. de bovenzijde van het product goed toegankelijk is voor het verwijderen van sneeuw,
5. het risico van sneeuwbelasting zo klein mogelijk is en
6. bij een dergelijke weersituatie sneeuw regelmatig en tijdig van het product wordt verwijderd.

► Informeer u vóór het kiezen van de locatie en het fundament bij de bevoegde instantie in uw regio over eventueel geldende bouwvoorschriften en -vergunningen.

► De locatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de ondergrond is vlak, droog en stevig.
- Boven de ondergrond bevinden zich geen obstakels zoals bijvoorbeeld boomtakken of elektriciteitsleidingen.
- de locatie voldoet aan alle geldende voorwaarden voor het plaatsen van de afvalcontainerbox.

5. Monteren

LET OP

Beschadiging van het product door onjuiste montage.



► Bouw het product volledig en veilig op.

► Bouw het product op met minstens een tweede persoon.

► Draai de schroeven handvast in de verbindingsgaten en draai de schroeven pas in de laatste stap vast, om te voorkomen dat de onderdelen scheeftrekken.

⚠ VOORZICHTIG

Materiële schade.



De volgende montagestappen moeten al op het fundament op de eerder gekozen locatie worden uitgevoerd, om snij- en beknellingsletsel te voorkomen en het product niet door transport te beschadigen.

► Gebruik voor de bevestiging van de basis op betonplaten geschikt montagemateriaal.

► Volg de afgebeelde montagestappen met inachtneming van de veiligheidsinstructies, zie hoofdstuk **„15. Monteren“ op pagina 41**.

6. Transporteren

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar en materiële schade door onjuist transport.



► Transporteer het product uitsluitend in gedemonteerde toestand.

► Voer kleine locatiecorrecties alleen uit met behulp van een 2e persoon en met beschermingsmiddelen.

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar door snijden.



► Draag tijdens het transport beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.

7. Gebruiken

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar door onjuist gebruik.



► Gebruik het product conform het beoogde gebruik, zie hoofdstuk **„1.2 Beoogd gebruik“ op pagina 4“**.

⚠ VOORZICHTIG

Beknellingsgevaar!



► Let er bij het openen en sluiten van de deuren en met name het deksel op dat zich geen ledematen in het gevarengebied bevinden.

LET OP

Beschadiging van het product door zware weersomstandigheden.

► Houd openingen, zoals deuren of ramen, bij wind steeds gesloten.

8. Demonteren

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar door snijden.



► Draag bij de demontage beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.

LET OP

Beschadiging van het product door onjuiste demontage.

► Bouw het product volledig en veilig af.

► Demonteer het product met minstens een tweede persoon.

► Demonteer het product in omgekeerde montagevolgorde, zie hoofdstuk **„15. Monteren“ op pagina 41**.

9. Opslaan

LET OP

Materiële schade door onjuiste opslag.

► Bewaar het product gedemonteerd of rechtop afgedekt met een folie op een droge, schone plaats.

► Bescherm het product tegen stof en vocht.

► Plaats geen voorwerpen op het product wegens mogelijke vervormingen.

10. Reinigen en onderhouden

10.1 Reinigen

LET OP

Beschadiging van het product door verkeerde reinigingsmiddelen.

► Controleer de verdraagzaamheid van het reinigingsmiddel met het oppervlak op een onopvallende plek op het product.

► Gebruik voor de reiniging geen organische oplosmiddelen, kokend water, sterke zuren of alkalische reinigingsmiddelen.

► Verwijder stof en licht vuil met een vochtige doek of een zachte borstel.

► Gebruik bij hardnekkiger vuil een mild, niet-ontvlambaar en voedselveilig reinigingsmiddel of een met water bevochtigde doek.

► Verwijder dierlijke uitwerpselen, bladeren, sneeuw en andere hardnekkige verontreinigingen regelmatig en onmiddellijk van het dak van het product.

► Smeer het loopvlak en de beweegbare onderdelen van de deur met wat smeerspray.

10.2 Onderhoudsschema

Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid en de levensduur van uw product.

Vóór elk gebruik

Toestand

► Controleer de algemene toestand van het product op beschadigingen.

Aanbouwdelen

► Controleer of aanbouwdelen los of vervormd zijn geraakt en zet deze zo nodig weer vast.

11. Repareren

LET OP

Beschadiging door onvakkundige reparatie

► Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde of originele reserveonderdelen.

► Laat reparaties uitsluitend door vakpersoneel uitvoeren.

NL

12. Technische gegevens

Omschrijving	Waarde
Model:	Afvalcontainerbox Atlanta met houten deur
Artikelnummer:	2 afvalcontainers: 302772
Volume:	120 l per box
Materiaal:	verzinkt staal (0,8 mm) Handgreep: verchroomd Dekselhandgreep: kunststof Touw: nylon
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	
Buitenafmetingen:	2 afvalcontainers: 136 x 80 x 118,5 cm 3 vuilnisbakken: 204 x 80 x 118,5 cm 4 vuilnisbakken: 272 x 80 x 118,5 cm
Gewicht:	2 vuilnisbakken: 46,8 kg 3 vuilnisbakken: 66,10 kg 4 vuilnisbakken: 93,60 kg

13. Afvoeren

13.1 Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

► Voer de verpakking milieuvriendelijk af en breng deze naar de regionale inzameling van recyclebare materialen.

13.2 Product algemeen

Dit product hoort niet bij het huishoudelijk afval. Breng het aan het einde van zijn levensduur gratis terug naar de fabrikant, het verkooppunt of een daarvoor bestemd openbaar inzamelpunt. De details van de afvoer worden geregeld door de betreffende nationale wetgeving. Grondstoffen worden teruggevoerd in de recyclingkringloop om er nieuwe grondstoffen uit te winnen. De volgende grondstoffen worden bij gemeentelijke inzamelpunten ingezameld:



• Oud glas, kunststoffen, oude metalen, plaatmateriaal e.d.

Met deze wijze van hergebruik van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.


14.Teileliste/Part list/Liste des pièces/Elenco parti/Lista de piezas/Deelstukken

302772


2 Boxes -Parts List

Ax8 	Cx2 	Ex2 	F(left)x1 	F(right)x1 
Hx2 	Mx2 	Nx2 	Ox2 	Px10 
Qx8 	Rx44 	Sx4 	Tx4 	I1x4 
Yx1 	Zx1 	Z1x4 	Vx2 	


2 Boxes



Extension box -Parts List

Ax4 	Z1x4 	Ex1 	F(middle)x1 	Hx1 
Mx1 	I1x2 	Nx1 	Ox1 	Px8 
Qx4 	Rx22 	Sx2 	Tx2 	Yx1 
Zx1 	Vx1 			


Extension box




Install follow:
STEP1
STEP3
STEP4
STEP5
STEP6
STEP7
STEP8
STEP9

15. Montieren/Assembly/Montage/Montaggio/Montaje/Monteren


1




2




3




4




5





6



7







Rx12 Px6


If you need extend more boxes,
don't need intall "Part P" now


8

Floor mount(only if necessary)











Qx8

9





DE: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

EN: Technical changes, misprints and errors excepted.

FR: Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.

IT: Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori.

ES: Salvo cambios técnicos, erratas y errores.

NL: Onder voorbehoud van technische wijzigingen, druk fouten en onjuistheden

www.supply24-shop.de