

Aufbauanleitung Gelkern Matratze FUSION



Die Matratze kann folgendermaßen zur Benutzung bereit gemacht werden:

Legen Sie die Matratze auf das vorhandene Lattenrost in Ihr Bettgestell.

(Hier empfehlen wir, bei Lattenrosten mit niedriger Tragkraft, diese mit Hilfe von Kanthölzern, die auf die passende Höhe zugeschnitten sind, zu stabilisieren. Sind im Baumarkt ohne große Kosten erhältlich)

Öffnen Sie den Bezug an der Oberseite, sie sehen nun das Innenleben der Matratze (Gelkern aus Vinyl)

Öffnen Sie, den, Schraubverschluss am Fußende des Gelkerns am Einfüllstutzen und ziehen diesen vorsichtig heraus. Richten Sie dann den Gelkern im Schaumrahmen aus.

Empfohlene Füllmengen für den Gelkern der FUSION Gelkernmatratze

Das Befüllen des Vinylkerns erfolgt am einfachsten mit einem Schlauch oder einer Gießkanne (10l). Das Fassungsvermögen beträgt je nach Gewicht und Matratzengröße 60-70 Liter.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Füllmengen für Wasser und Gelgranulat ca. Angaben sind. Aufgrund regional unterschiedlicher Wasserhärte kann es zu leichten Abweichungen kommen. Nachdem Sie den Vinylkern befüllt haben, entlüften Sie ihn und legen sich probeweise darauf..

Sie können durch Zugabe bzw. durch Entnahme von einigen Litern Wasser, die Matratze so einstellen, wie Sie es am angenehmsten finden.

WICHTIG:

Der Conditionierer muss dem Wasser beigemischt werden, bevor Sie das Gel beimischen, da er sich sonst nicht mehr verteilen kann.

Bitte beachten Sie, dass Sie Anfangs auf einem unberuhigten Wasserkern liegen, das Nachschwingen entfällt, sobald das Wasser zu Gel geworden ist.

Geben Sie nun ca. die Hälfte der mitgelieferten Menge des Gelgranulates, mit Hilfe eines Messbechers und einem Trichter in das Wasser. Richten Sie sich vorerst bitte nur nach den Mengenangaben für das Modell MEDIUM!!!

Kneten und Drücken Sie das Wasser kräftig durch, und warten einige Minuten, bis das Wasser zu Gel wird. Liegen Sie nun wieder Probe und entscheiden, ob Ihnen diese Beruhigungsstufe zusagt.

Falls Sie eine stärkere Beruhigung wünschen, geben Sie dem Wasserkern vorsichtig weiteres Gelgranulat zu.

Kneten und Drücken sie wiederholt das Wasser gut durch und liegen Probe.

Sie erhalten mit Lieferung der Matratze ausreichend Gel – Granulat, um die FUSION Gelkernmatratze individuell auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

ACHTUNG!!!

Eine Rückführung von der starken Beruhigungsstufe auf eine nachgiebigere Stufe, ist nur mit erheblichem Mehraufwand und großen Kosten möglich. Durch Zugabe von hochkonzentrierter Salzwasserlösung, lässt sich das Gel wieder verflüssigen. Allerdings muss nach der Zugabe von Salzwasser, das komplette Wasser aus der Matratze entfernt, der Kern gründlich ausgespült werden, um Salzurückstände zu entfernen und der Vorgang von Beginn an mit klarem Wasser und Gelgranulat wiederholt werden.

Mit Hilfe der Handentlüftungspumpe, welche auf den Einfüllstutzen aufgeschraubt wird, entfernen Sie nun die überflüssige Luft aus dem Matratzenkern (um der Geräuscentwicklung- Gluckern - vorzubeugen.)

Schließen Sie nun den Wasserkern und drücken den Einfüllstutzen wieder vorsichtig in das Innere. Schließen Sie den Matratzenbezug.